


Montageanleitung | Installation instructions



Achten Sie beim Aufbau darauf, dass Sie ausreichend Platz haben und die Kabel des Produkts keine Stolpergefahr darstellen.

When assembling, please ensure you have adequate space and make sure the product's cables do not form a trip hazard.

- 1 Befestigen Sie die Oberseite der Lichterkette am Flaggenmastseil.**
Attach the top of the lightset to the flagpole rope.
- 2 Verwenden Sie das mitgelieferte Maßband, um die Erdspieße wie auf dem Bild zu platzieren.**
Use the included measuring belt to space out the ground pegs as pictured.
- 3 Wickeln Sie die Lichterkette um den Flaggenmast.**
Wrap the lightset around the flagpole.
- 4 Befestigen Sie die Knöpfe von oben an der Lichterkette etwa 90 cm nach unten.**
Secure the buttons from the top of the lightset down approximately 90 cm.
- 5 Heben Sie die Lichterkette weitere 90 cm an.**
Raise the set another 90 cm.
- 6 Befestigen Sie die Knöpfe, während Sie die Fahne hissen, bis alle Knöpfe gesichert sind und die Lichterkette die Spitze des Mastes erreicht hat.**
Secure the buttons as you raise the flag until all buttons are secure and the lightset has been raised to the top of flagpole.
- 7 Befestigen Sie das untere Ende der Lichterkette mit den mitgelieferten Erdspießen im Boden, um einen 3D-Baumeffekt zu erzeugen. Verbinden Sie die Stromanschlüsse zwischen den Lichtabschnitten und schließen Sie sie an den Transformator an. Schließen Sie den Transformator im Innenbereich an und schalten Sie ihn ein.**
Take the bottom of the lightset and secure it to the ground with included ground pegs, creating a 3D tree effect. Connect the power connectors between the sections of lights and connect them to the transformer. Plug the transformer indoors and turn it on.

DE

Dieses Produkt ist für den Außenbereich vorgesehen. Schließen Sie es nicht an das Stromnetz an, solange sich das Produkt noch in der Verpackung befindet. Halten Sie den Transformator stets von Feuchtigkeit fern. LED-Lampen nicht austauschbar.

SE

Denna produkt är designad för utomhusbruk. Anslut inte till elnätet medan produkten fortfarande är i förpackningen. Håll alltid transformatorn borta från fukt. Ej utbytbara LED-lampor.

NO

Dette produktet er beregnet for utendørs bruk. Ikke koble produktet til strømnettet mens det fortsatt er i emballasjen. Hold alltid transformatoren borte fra fuktighet. Ikke-utskiftbare LED-lamper.

DK

Dette produkt er designet til udendørs brug. Tilslut ikke produktet til lysnettet, mens det stadig er i emballagen. Hold altid transformeren væk fra fugt. Ikke-udskiftelige LED-lamper.

FI

Tämä tuote on suunniteltu ulkokäyttöön. Älä liitä verkkovirtaan, kun tuote on vielä pakkauksessa. Pidä muuntaja aina poissa kosteudelta. Ei-vaihdettavat LED-lamput.

NL

Dit product is ontworpen voor gebruik buitenshuis. Sluit het product niet aan op het lichtnet als het nog in de verpakking zit. Houd de transformator altijd uit de buurt van vocht. Niet-vervangbare LED-lampen.

EN

This product is designed for outdoor use. Do not connect to the power supply while the product is still in the packaging. Always keep the transformer away from moisture. Non-replaceable LED lamps.



IP44



Glimma

www.glimmalights.com